

P R I M A R E

NP30 - ERSTE SCHRITTE

So nehmen Sie Ihren NP30 in Betrieb. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter:

<http://www.primare.net/product.asp?ProductID=58&d=5&c=1>

ANSCHLUSS AN EINEN VORVERSTÄRKER

Der NP30 ist so konzipiert, dass er an einen analogen Vorverstärker oder integrierten Verstärker/Vollverstärker mit symmetrischen oder unsymmetrischen Eingängen angeschlossen werden kann.

- Wenn Ihr Vorverstärker über symmetrische Eingänge verfügt, schließen Sie bitte die symmetrischen XLR-Ausgänge (OUT 1) des NP30 mittels hochwertiger XLR-Kabel an den Vorverstärker an, um die besten Ergebnisse zu erhalten.
- Wenn Ihr Vorverstärker nicht über solche symmetrischen Eingänge verfügt, schließen Sie bitte die unsymmetrischen Ausgänge (OUT 2) mittels hochwertiger RCA-Kabel an den Vorverstärker an.

ANSCHLUSS DIGITALER EINGÄNGE

Der NP30 verfügt über drei optische digitale Eingänge und einen digitalen Koax-Eingang.

- Schließen Sie digitale Quellen mit optischen Ausgängen an die Eingänge IN 1 bis IN 3 des NP30 mittels eines Toslink-Kabels an.
- Verwenden Sie den Eingang IN 4 des NP30, um eine digitale Quelle mit einem digitalen Koax-Kabel anzuschließen.

ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

- Schließen Sie einen Windows-PC oder Macintosh mittels eines USB-Kabels am USB-B-Anschluss des NP30 an; hierzu wird ein USB-A auf USB-B-Kabel benötigt.

PC: Windows-XP/SP2 oder höher erforderlich. Sie müssen den Primare XMOS-Audio-Treiber installieren, der unter www.primare.net verfügbar ist.

Mac: OSX 10.4 oder höher wird empfohlen. Kein Treiber erforderlich.

Der NP30 erscheint dann als Audioausgabegerät namens **XMOS USB Audio 2.0** in der Systemsteuerung (PC) oder in den Sound-Systemeinstellungen (Mac).

ANSCHLIESSEN EINES IPOD, IPHONE, IPAD ODER USB-LAUFWERKS

- Schließen Sie einen iPod, ein iPhone, iPad, USB-Laufwerk, Diskettenlaufwerk oder ein anderes UPnP-Gerät an den USB-A-Anschluss an.

P R I M A R E

ANSCHLUSS AN EIN NETZWERK

Um Dateien von einem Network-Attached Storage (NAS) abzuspielen, Audio zu streamen oder Zugang auf Internet-Radiosender zu erhalten, müssen Sie den NP30 mit einem Netzwerk mittels einer der folgenden Methoden verbinden.

Verdrahtete Verbindung (empfohlen)

- Verbinden Sie den LAN-Anschluss am NP30 mittels eines RJ45-Kabels mit Ihrem Internet-Hub/-Switch.

Wenn Ihr Netzwerk DHCP unterstützt, wird dem NP30 automatisch eine Adresse zugewiesen und dieser wird mit dem Netzwerk verbunden, ansonsten siehe *Konfigurieren des Netzwerks* im NP30 Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

Wireless (drahtlose)-Verbindung

Der einfachste Weg, um die Wi-Fi-Verbindung zu konfigurieren, besteht darin, zunächst und vorübergehend ein RJ45-Kabel anzuschließen, um danach mittels der Primare-App die WLAN-Einstellungen über das Netzwerk zu konfigurieren. Wählen Sie in der Primare App:

- Einstellungen
- Geräteeinstellungen
- Netzwerk

WICHTIG

Nachdem Sie die Internet-Verbindung hergestellt haben, installieren Sie bitte die aktuelle Firmware. Wählen Sie in der Primare App:

- Einstellungen
- Geräteeinstellungen
- Firmware

ANSCHLIESSEN DER STROMVERSORGUNG

- Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den Netzanschluss auf der Rückseite des NP30 und das andere Ende in eine Steckdose.
- Schalten Sie den NP30 mit dem Hauptschalter auf der Rückseite ein.

Die Standby-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet auf.

- Drücken Sie  auf der Vorderseite oder der Fernbedienung.

VERWENDUNG DES NP30

- Drücken Sie die SELECTOR-Taste auf der Vorderseite, um eine Quelle auszuwählen.

Primare App

Um das Netzwerk zu konfigurieren, Musik zu durchsuchen und die Wiedergabe von einem Internet-Radiosender, iPod, iPhone, iPad oder anderen UPnP-Gerät, das mit dem NP30 verbunden ist, zu steuern, benötigen Sie die Primare-App, die zum kostenlosen Download für Android und iOS verfügbar ist.